

The World



Koreografi: Maggie Gallagher
Musiikki: **The World** by **Brad Paisley**
Iskuja: 64
Tyyppi: 4 seinän helppo/keskivaikea rivotanssi

STEP, HOLD, STEP ½ PIVOT, STEP, HOLD, FULL TURN

1 – 4 Astu oikea eteen, tauko, astu vasen eteen, käänny ½ oikeaan ja astu oikea.
5 – 6 Astu vasen eteen, tauko.
7 – 8 Käänny ½ vasempaan ja astu oikea taakse, käänny ½ vas. ja astu vasen eteen.
Vaihtoehto: 7 – 8 Astu oikea eteen, astu vasen eteen.

STEP, CLAP, STEP, CLAP, ROCKING CHAIR

1 – 4 Astu oikea eteen, taputus, astu vasen eteen, taputus.
5 – 8 Astu oikea eteen, paino takaisin vas., astu oikea taakse, paino takaisin vas.

STEP, HOLD, STEP ½ PIVOT, STEP, HOLD, FULL TURN

1 – 4 Astu oikea eteen, tauko, astu vasen eteen, käänny ½ oikeaan ja astu oikea.
5 – 6 Astu vasen eteen, tauko.
7 – 8 Käänny ½ vasempaan ja astu oikea taakse, käänny ½ vas. ja astu vasen eteen.
Vaihtoehto: 7 – 8 Astu oikea eteen, astu vasen eteen.

STEP, CLAP, STEP, CLAP, ROCKING CHAIR

1 – 4 Astu oikea eteen, taputus, astu vasen eteen, taputus.
5 – 8 Astu oikea eteen, paino takaisin vas., astu oikea taakse, paino takaisin vas.

MODIFIED RUMBA BOX

1 – 4 Astu oikea sivulle, astu vasen viereen, astu oikea eteen, koske vasen viereen.
5 – 8 Astu vasen sivulle, koske oikea viereen, astu oikea sivulle, koske vasen viereen.

MODIFIED RUMBA BOX, ¼ TURN RIGHT HITCH

1 – 4 Astu vasen sivulle, astu oikea viereen, astu vasen taakse, koske oikea viereen.
5 – 8 Astu oikea sivulle, koske vasen viereen, astu vasen sivulle, käänny ¼ oikeaan vasemman päkiän varassa ja nosta oikea polvi ylös.

COASTER STEP, HOLD, FORWARD LOCK STEP, HOLD

1 – 4 Astu oikea taakse, astu vasen viereen, astu oikea eteen, tauko.
5 – 8 Astu vasen eteen, astu oikea vas. taakse lukkoon, astu vasen eteen, tauko

RIGHT MAMBO STEP, HOLD, BACK LOCK STEP, HOOK

1 – 4 Astu oikea eteen, paino takaisin vas., astu oikea vasemman viereen, tauko.
5 – 8 Astu vasen taakse, astu oikea lukkoon vas. eteen, astu vasen taakse, koukista oikea vasemman edessä.

Aloita alusta!