

# Dixie Lullaby



Koreografi: Jo Thompson  
Musiikki: **Dixie Lullaby** by **Clint Black & Bruce Hornsby**  
Iskuja: 32  
Tyyppi: 4 seinän keskivaikea rivitanssi

## **KICK BALL CHANGE, SAILOR, KICK BALL CHANGE, TURNING SAILOR**

1 & 2 Potkaise oikea vasemman eteen ristiin, astu oikea sivulle, astu vasen paikalla.  
3 & 4 Astu oikea vasemman taakse, astu vasen sivulle, astu oikea sivulle.  
5 & 6 Potkaise vasen oikean eteen ristiin, astu vasen sivulle, astu oikea paikalla.  
7 & 8 Astu vasen oikean taakse kääntyen 1/8 vasempaan, astu oikea sivulle kääntyen 1/8 vasempaan, astu vasen eteen.

## **TRIPLE FORWARD, STEP, ROCK FORWARD, RECOVER 1/2 TURN, PIVOT FULL TURN, TRIPLE FORWARD**

1 & 2 Astu oikea eteen, astu vasen viereen, astu oikea eteen.  
3 – 4 Astu vasen eteen, siirrä paino takaisin oikealle kääntyen 1/2 vasempaan.  
5 – 6 Astu vasen eteen kääntyen 1/2 vasempaan, astu oikea taakse kääntyen 1/2 vasempaan.

*Vaihtoehto: 5 – 6 Kävele eteenpäin vasen, oikea.*

7 – 8 Astu vasen eteen, astu oikea viereen, astu vasen eteen.

## **JAZZ BOX TURN 1/4, JAZZ BOX TURN 1/4**

1 – 4 Astu oikea vasemman yli ristiin, astu vasen hieman taakse, astu oikea sivulle kääntyen 1/4 oikeaan, astu vasen hieman eteen.  
5 – 8 Astu oikea vasemman yli ristiin, astu vasen hieman taakse, astu oikea sivulle kääntyen 1/4 oikeaan, astu vasen hieman eteen.

## **KICK & TOE & KICK & KICK & TOE & KICK & CROSS, UNWIND 1/2 TURN**

1& Potkaise oikea eteenpäin, astu oikea vasemman eteen.  
2& Kosketa vasemmat varpaat oikean takana, astu vasen taakse.  
3& Potkaise oikea eteen, astu oikea hieman sivulle.  
4& Potkaise vasen eteen, astu vasen oikean eteen.  
5& Kosketa oikeat varpaat vasemman takana, astu oikea taakse.  
6& Potkaise vasen eteen, astu vasen hieman sivulle.  
7 – 8 Astu oikea tiukasti vasemman yli ristiin, avaa jalat kääntyen 1/2 vasempaan (paino jää vasemmalle).

Aloita alusta!